TecTool Professional			#	🐵 🖬 🗆 💥		
Touchpanel & PC Integration						
Allgemeines			TecControl			
Funktionsumfang	Basis		Auto Reboot	?	Aus ~	
Edition	Universal		Geräteüberwachung	?	Nein 🗸	
IP Adresse	192.168.0.2		Multi-Touch Gesten	?	Ein v	
Port	49998		Windows Taste	?	Ein ~	
Update	Hand V Jetzt		Schreibschutz UWF	?	Aus v	
Autostart ?	Nein ~		Bildschirmsteuerung	?	A ~ 3 ~	
Noch kein Telegramm empfangen			Remote-Software	?	Keine v	
TecMessage Visu Starter 🖽 🗸				•		
Design	TecSupport 🗸 🗸		QuadClient	?	Starten	
Slogan: powered by SmartHomeTools www.SmartHomeTools.de *zwelle Zele fir Visu-Starbildschim			Server IP		192.168.0.11	
			Konfiguration	?	Öffnen	
			Kiosk / Autostart	?	Nein V	
SMARTHOME TOOLS .DE						

TecTool

Configurer la surveillance des pannes pour les panneaux PEAKnx

Mentions légales

Les noms de produits mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Elles ne sont pas expressément marquées par « [™] » et « [®] ».

© PEAKnx GmbH Otto-Röhm-Straße 69 64293 Darmstadt Allemagne

www.peaknx.com info@peaknx.com Version du document : 1.0 Date : 05.09.23 **Remarque :** La fonction « Surveillance des appareils » (Geräteüberwachung) n'est pas comprise dans l'offre de base pour PEAKnx, mais seulement dans la variante Plus du TecTool. Vous pouvez obtenir la variante Plus ici : https://www.smarthometools.de/produkt/tectool/.

Conditions préalables

• Assurez-vous qu'au moins la version 3.5.0 de TecTool est installée.

Remarque : Vous trouverez plus d'informations sur l'installation dans le TecTool Quickstart.

 Pour les installations TecTool à partir de la version 3.4, appuyez sur le bouton « Jetzt » (Maintenant) dans l'onglet « Update » (Mise à jour) et mettez à jour le programme.

TecTool Professional v3.5.1			Ē	🐵 🖬 🗆 🛛	
Touchpanel & PC Integration					
Allgemeines		TecControl			
Funktionsumfang	Basis	Auto Reboot	?	12Uhr-Täglic v	
Edition	PEAKnx	Geräteüberwachung	?	Nein ~	
IP Adresse	10.2.42.98	Multi-Touch Gesten	?	Ein ~	
Port	49998	Windows Taste	?	Ein ~	
Update	Hand V Jetzt	Schreibschutz UWF	?	Aus ~	
		Dill In the		D	

 Si aucune mise à jour n'est disponible via le bouton affiché ou si votre version est antérieure à la version 3.4, cela signifie que la version est trop ancienne pour être mise à jour automatiquement. Supprimez l'ancien dossier TecTool et téléchargez la version actuelle ici.

Activer la surveillance des appareils

Dans le champ *Geräteüberwachung* (Surveillance de l'appareil), sélectionnez "Ja" (Oui) pour l'activer.

sional v3.5.1	Ē	🕲 🖬 🗆 🛛
C Integration		
TecControl		
Auto Reboot	?	03Uhr-Täglici 💛
Gerätelikenunskung		
Gerateuberwachung	?	Nein 🗸
Multi-Touch Gesten	?	Nein V
Multi-Touch Gesten Windows Taste	? ? ?	Nein Ja

- A partir de ce moment, le TecTool réagit aux demandes de surveillance. Pour cela, vous pouvez envoyer avec n'importe quel système un télégramme UDP TecControl; Ping sur l'adresse IP et le port indiqués dans le TecTool, auquel le TecTool répondra par une réponse PingAntwort. En combinaison avec un Watch-Dog (fonction de surveillance des pannes) ou autre, vous réalisez ainsi une surveillance des pannes.
- Vous trouverez de plus amples détails dans la documentation du TecTool dans le dossier d'installation.
- Pour le Home/FacilityServer Gira, il existe des modules prêts à l'emploi qui permettent une installation en quelques minutes. Il suffit de les télécharger sous https://www.smarthometools.de/logik-download/ et de les importer dans l'expert. Dans le dossier de téléchargement, vous trouverez en outre une « bibliothèque globale » que vous pouvez utiliser dans l'expert. Pour la surveillance, utilisez le bloc « TecControl Basis ».

_						
Datei	HomeServer	Globale Bibliothek	QuadClient	Logikbaust	teine	Extras
C	່ 🖊	Exportieren	Strg+	E		HS .
Ne	eu Öffr	Importieren	Strg-	ragen	0	hne Scan
	Stammdaten	Zwischenabla	ge	>		
		Löschen		ogiked	litor	QC Co
	Projekt					
	며					
Kom	munikationsobjeł	te				



Après l'importation, vous trouverez le bloc précâblé, y compris les objets internes, qui émet les messages souhaités via les sorties A03 + A04 après avoir saisi l'IP et le port à partir du TecTool.

Assistance

Si vous rencontrez des problèmes inattendus, veuillez contacter notre assistance technique :

- E-mail : support@peaknx.com
- Créer un ticket : https://helpdesk.peaknx.com/
- Téléphone : +33 383 5415 20

www.peaknx.com